Panasonic

取扱説明書


圧力IIIジャー炊飯器(家庭用)

1.0Lタイプ 品番 SR-PX101 SR-PX101E8 1.8Lタイプ 品番 SR-PX181 SR-PX181E8

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(1~4ページ)を必ず お読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを 誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みに なり、正しくお使いください。



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録 | をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

もくじ	ページ	
「圧力式炊飯器」です 安全上のご注意 使用上のお願い 各部のなまえと使いかた 現在時刻の合わせかた ■ リチウム電池について 予約炊飯終了音(ブザー音)の入/切について	1 1~4 5 6~7 8	お使いになる前に
ごはんを炊く前に ごはんの炊きかた ■ 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは ■ 「炊込・おこわ」の最大炊飯量について ■ 使用中に停電になったときは ■ ごはんの炊き上がりについて	9 10~11	
三 とは7000 がら上がりについて 匠炊きで炊く	12	
	13~14	
蒸気セーブコースについて	15	
炊込みごはんとおこわの炊きかた	16	
いろいろな炊きかた	17~18	使
保温について	19~20	いか
■ 高め保温のしかた■ コースと保温について予約(タイマー)炊飯のしかた■ 簡単予約について■ 予約時刻について■ スタート後に予約時刻を変えたいときは	21~22	かた
■ スタード後に予約時刻を変えたいことは 炊飯量と炊飯時間	23	
■ 炊飯コースについて(お米/コース)		
マルチ調理について ■ クリーニング(煮沸)機能	24~25	
お手入れのしかた	26~28	
お料理のページ ■ もくじ ■ おいしいごはんを炊くために	28~37	お料理のペー
■ マルチ調理	35~37	ジ
故障かな?と思ったら 仕 様	38~39 40	点検・そ
涅証レフフターサービフ	/11~.//2	ーの

圧力式炊飯器」です 圧力式炊飯器は、炊飯中に内部が高圧になるため、 取扱いを誤ると危険です。

● 1.2気圧の圧力で炊飯するため圧力釜と同じ、PSCマークとSGマークを取得しています。

●PSCマーク



経済産業省が定めた「消費生活用 製品安全法 | の家庭用の圧力なべ および圧力がまの安全基準に適合 していることを示します。

●SGマーク



購入日より5年間

製品安全協会が定めた認定基準 に合格したことを示し、万一製品 の欠陥による人身事故が生じた場 合、賠償措置がとられます。

安全上のご注意

必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の
■お守りいただく内容を次の図記号で説明して 程度を区分して、説明しています。 います。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容しです。

が発生するおそれがある内容し





実行しなければ ならない内容です。

してはいけない

内容です。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、 さし込みプラグを抜く

です。

そのまま使用すると、発煙・発火、感電、けがのおそれ があります。

<異常·故障例>

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形 や変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより 熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったり する。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭いニオイがする。

※すぐにお買上げの販売店へ点検、修理を依頼して ください。



取扱説明書に記載以外の調理には、絶対に 使わない

調圧孔や安全弁がふさがれて、蒸気や内容物が噴出し て、やけどやけがのおそれがあります。

<使用してはいけない調理例>

- ノリ状になるカレーやシチューなどのルーを用いる
- ●急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
- ●市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理
- ●ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- ●調圧孔をふさぐおそれのあるトマトや野菜の調理
- ■調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った調理



- ●分量の増える「煮豆」などの豆類の調理
- ●多量の油を入れる調理

禁止

うまみ循環ユニット・調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたまま で使わない

炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、突然外ぶたが 開いて、やけどやけがをするおそれがあります。



外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」| 蒸気ガイドを必ず取り付ける と音がするまで確実に閉める

圧力炊飯前にフック部、つゆ受け部、ストッパー部、内ぶたパッ キンや蒸気ガイドの周囲に米つぶ、ごはんつぶや異物がないこ

とを確認し、「カチッ」と音がするま で確実に外ぶたを閉めてください。 米つぶ、ごはんつぶや異物があると外 ぶたが完全に閉まらず、外ぶたが開 いたり、炊飯中に外ぶたから蒸気が もれ、やけどやけがをするおそれがあ ります。「カチッ」と音がしない場合は 「**お手入れのしかた**」(**こ** 26ページ) をご覧ください。



※ごはんつぶがかたまると、外ぶたが開かなくなることがあります。

炊飯中、やむを得ず外ぶたを開ける場合は下記に従う

炊飯中にやむを得ず外ぶたを開けるときは、**取消/切**ボタン を押して、約4分間待ち、 動表示(点滅表

示)が消え、蒸気が出ないことを確認して からフックボタンを押し、外ぶたを開け てください。



※詳しくは、11ページをご覧くだ さい。





蒸気や内容物が噴出してやけどをする おそれがあります。

蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢いよく出るため やけどをすることがあります。特に乳幼児には さわらせないよう、注意してください。







お使いになる前に


圧力炊飯中は、絶対にフックボタンを 押さない

また、外ぶたを開けたり、本体を動かし たり、持ち運びしない



内容物が吹き出し、やけどやけがを するおそれがあります。

また、外ぶたが開かなくなることがあ ります。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、熱器具に近づけたりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。



傷んだときは使わない

- コードやさし込みプラグが傷んだとき、
- コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、
- コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、 コンセントのさし込みがゆるいときは、使用しない。



感電・ショート・発火の原 因となります。



電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200V·船舶などの電源で 使うと、火災・感電の原因となり ます。



コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると分 岐コンセント部が異常発 熱して、発火することが あります。



タコ足配線や 延長コードは 使わないで!!

さし込みプラグは、コンセントの 奥まで確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ ショートの原因となります。



さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にごみ、ピン、 ほこりが付着している場合はよく拭く。



火災の原因となります。



ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしは しない



感電やけがをすることが あります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電のおそれがあります。 本体内部に水が入った場合は、お買上げ の販売店にご相談ください。

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解した



お使いになる前に

改造はしない

り、修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

心臓用ペースメーカー等をお使いの方は、

本製品使用にあたって医師とよく相談する



子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使 わない。

吸・排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異

吸気口

排気口



やけどやけが.感電をす るおそれがあります。


禁止

異物を入れない

物を入れない。

感電や異常動作して、けがを

することがありま



金属部に触れない



0

20000

さし込みプラグを持って抜く

プラグを持って引き抜く。

あります。

て行う。

さし込みプラグを抜くときは、電源

感電やショートして、発火することが

さし込みプラグを持って巻き取る

さし込みプラグがあたって、けが

をすることがあります。

電源コードを巻き取るときは、さし込みプラグを持っ

コードを持たずに必ず先端のさし込み 📶

使用中や使用直後は、内ぶたや外ぶた内面の



介注意

無理に押して外ぶたが開くと、熱湯の飛び散りなどに 圧力が下がるまでお待ちください。




禁止

ハンドルを持って振らない

炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、持ち運びは

蒸気でやけどをしたり、ハンドルが変形することが









「雑穀」や「炊込・おこわ」は、他の炊飯コース で炊かない

必ず、お米やコースが合っていることを確認して ください。

他のお米やコースは、内ぶたに具が詰まりやすくな り、外ぶたが開かない、変形・破損の原因となります。

水の多いおかゆ・玄米などは「白米」「高速」 コースで炊かない

おかゆ・玄米は、それぞれのお米・コースに合って いることを確認して炊飯してください。 ふきこぼれ・故障の原因となります。 設定を守って炊いてください。



フックボタンが重くて外ぶたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない

持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いて、やけどやけがを

するおそれがあります。

よる、やけどやけがの原因となります。本体が冷めて、



しないでください。

あります。炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、 蒸気口から出る蒸気に十分



お手入れは冷めてから行う

ります。

本製品の動作が、ペースメーカー

に影響を与えることがあ

高温部に触れて、やけど のおそれがあ ります。





(ふたの開閉時、重量がかかります。) 荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以

キッチン用収納棚や不安定な台など

荷重強度が不足している不安定な所では

上、1.8Lタイプで20kg以上のもの をお使いください。



使わない

/ 注意





壁や家具の近くで使わない

キッチン用収納棚などをお使いのときは、中に蒸気 がこもらないようにする。

蒸気または熱で壁や家具を 傷め、変色、変形や故

障の原因となります。





不安定な場所や熱に弱い


専用内釜以外は使わない

不安定な場所で使わない

本体内側に金属の小物やアルミ箔を入れたまま、使用 しないでください。



禁止



敷物の上では使わない。

火災の原因となります。



水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因となります。



故障や製品の変形、 変色の原因となりま





やけどやけが、絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因 となります。

使わないときはさし込みプラグを抜く



ハンドル-

使用上のお願い

で使用前に・・・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- ●直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所
- ●ガスコンロの近くなど高温になる所





●吸・排気口をふさぐような所

壁から10cm以内、じゅうたんや テーブルクロス、ふきん、タオル、 ビニール袋や紙の上(「125」が 表示されます。)

●本体や本体のまわりは、清潔にし て使用する

本体には機能・性能を維持するため の吸・排気口を設けてありますが、 この穴からホコリや虫が入ると故 障の原因になることがあります。

すき間



異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。

●内釜の外側やつば部、内ぶたパッキン、釜底センサー などに付着した米つぶや水滴は、必ず取り除いてから 使用してください。

異物がついたまま炊飯すると「***」が表示されます。

内釜を長持ちさせるためには、(ア 28ページをご覧くだ

内釜のつば部や底

さい。





※底センサー

内釜の「最大水位」線以上に 水を入れて炊飯しない

ますが、異常ではありません。

本体と外ぶたのすき間


●圧力式炊飯器のため、外ぶたのフックが

炊飯中圧力により、すき間が少し広がり

確実に本体にかかるようにすき間が

異常ではありません。

ふきこぼれなどの原因となります。





1.0Lタイプの場合

で使用中に・・・

磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど記憶の内容が消えて 使えなくなることがあります。



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。

空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因となります。

電気製品を近づけない

DVDレコーダー・オーディオ・テレビ・ラジオなどに雑音が入ったり、リモコンが誤動作することがあります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、 お買上げの販売店へ修理・点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

*初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気ガイド・付属品を洗ってください。(『ア 26~28ページ)

はずしかた、つけかた (ア7ページ)。

調圧孔

(調圧ボール)

外ぶた

内ぶた

※梱包材料(緩衝材・保護シート・ポリ袋など)は、必ず取り除いてご使用ください。

蒸気ガイド (外ぶた上面)

●確実に取り付けてください。 炊飯中・炊飯直後は、高温になってい ますので、触れないでください。 お手入れのしかた(1726ページ)。



フックボタン

押すと外ぶたが開きます。

※炊飯中や 動表示中(点滅中)は、押さ ないでください。

/炊飯中に圧力が高まると密閉状態とない り、押しても開きません。



安全弁

操作/表示部

※操作説明は、 7ページ

内釜

炊飯器本体

付属品(各1個)



吸・排気口(底面)

じゅうたんやテーブルクロス、ふきん、タオ ル、ビニール袋や紙の上で使用すると、吸・排 気口をふさいでごはんが炊けなかったり (「125」が表示されます。 (ア 39ページ)、故 障の原因となります。また、炊飯器の下に輪 ゴムやごみがあると吸い込んで故障の原因 となります。

さし込みプラグ

電源コード (コードリール)

●出しかた


しまいかた さし込みプラグを


引っ張ります。 コードは、赤色テー プ以上は引き出さ ないでください。

コードを少し引いても どすと巻き込まれます。 コードがねじれていま すと、最後まで巻き込ま れなくなります。

5

お使いになる前に





現在時刻の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれること がありますので、次の手順で合わせ直してください。

切 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

さし込みプラグをさし込む

※24時間表示です。 夜の12時は、2:00に 昼の12時は、2:00と表示します。



コントロールキーの矢印のいずれかを 1秒以上押し続ける

※現在時刻の時桁または分桁が点滅して、時刻合わせがで





コントロールキーを押して、時刻を合わ

- 「

 「

 「

 「

 「

 ト

 を押すと分析変更が、「

 ト

 に

 ト

 に

 ー

 に

 中


 に

 り

 に

 の

 に
 できます。 $[\Delta($ すすむ) $|[\nabla($ もどる)|で正しい時刻に 合わせてください。
- ※時桁は1時間単位で、分桁は1分単位にすすんだり、も どったりします。
- $%[\Delta][\nabla][\nabla][\Delta][D]$ の真上を押さないと、うまくでき ないことがあります。
- ●操作を止めた4秒後に、時刻表示の**点滅**が止まって、 自動的にセットを完了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム雷池の役目

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示します。
- ●予約時刻の設定を記憶します。

☆電池が消耗してくると

●さし込みプラグを抜いたときに時刻表示が消えたり、プラグをさし込んだとき、時刻表示が点滅したりします。 さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。

☆電池の交換

交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

炊飯終了音(ブザー音)の入/切について

予約炊飯の終了音を消すことができます。 早朝の予約炊飯などで、終了音が必要のないときに

※お買上げ時、終了音 は「入」に設定されて います。

お使いください。

※さし込みプラグをさ し込んで行ってくだ さい。





予約1・2ボタンを5秒以上押 押してください。(設定終了)

8:00 終了音「入」の表示

もう一度**予約1・2**ボタンを5秒 すと「ピッ」と音がし、表示部 以上押すと「ピッ」と音がし、 に**ダ**マークが**点灯**し、「**切**」に 表示部の**ダ**マークが**消灯**し、「**入**」 なります。取消/切ボタンを になります。取消/切ボタンを 押してください。(設定終了)

お使いになる前に

必ず、内ぶた・蒸気ガイドが正しく ついていることを確認する

- ※内ぶたを取り付けないと外ぶたが閉まりません。 ただし、内釜、内ぶたがないときは外ぶたは閉まりま す。(アフページ)
- ※蒸気ガイドがついていないと、炊飯中に蒸気や内容物
- ※内ぶたにうまみ循環ユニットがついていることを確 認してください。(27ページ)



悪い例

例 [4]カップの[白米]を

(圧力IH専用厚釜)

T35 エコ炊飯 おかゆ すし・カレー

1.5---5

0.5

炊く場合

5--

良い例

付属の計量カップでお米を正しく はかり、お米を洗う(ご 28ページ)

- 内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまでくり返し続けます。
- 炊飯量について詳しくは、23ページの「炊飯量と炊飯時間」をご覧ください。


お米・コースに合った水位目盛で、水かげん をする(平らな、水平な面で水かげんする)

- お米は水平にならしてください。
- ●水位目盛は目安です。

お米の種類、お好みにより水かげんしてください。(こ 28ページ)

- お米の「雑穀」は、「白米」の水位目盛で水かげんしてください。
- コースの「高速」と「炊込」は、「白米」の水位目盛で水かげんして

「炊込・おこわ」を炊飯するときは、炊きかたが2通り選べます。 詳しくは、16ページの「炊込みごはんとおこわの炊きかた」および17~





使いかた

内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の外側や炊飯器本体内側に付着した水滴 や米つぶなどは、取り除いてください。
- ●内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか 確かめます。





フックボタン



外ぶたを閉め、さし込みプラグをさし込む

- 外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と音がするまで 確実に閉めてください。「カチッ」と音がしないときは、再度外ぶ たの開閉を行い、外ぶたを確実に閉めてください。
- ※外ぶたを確実に閉めないと炊飯中に蒸気がもれたり、突然外ぶ たが開いたりするおそれがあります。
- ※「カチッ」と音がしない場合は、「お手入れのしかた」(「ア 26 ページ)のフック部、つゆ受け部やストッパー部に米つぶや ごはんつぶなどが付着していないか確認してください。
- ※圧力式炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので閉まりにくく感じる場合があります。
- ●さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込んでください。

ごはんの炊きかた

「炊飯コースについて」詳しくは、 23ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、 28ページ。

『いろいろな炊きかた』について詳しくは、17~18ページをご覧ください。

お知らせ お買い上げ時は、お米が「白米」でコースが印象に設定されています。 印象は、炊飯時間 と消費電力量に配慮して炊き上げます。ふつうより少しかために炊き上がります。時間を かけてかたさなど、お好みのごはんに炊きたい場合などは、**白米**または無洗米のふつう かためでわらかや匠炊きコースもお試しください。

お米とコースを選ぶ

- お米選択/調理ボタンを押し、お米の種類を選びます。 「白米 | 「無洗米 | 「玄米 | 「発芽玄米 | 「雑穀 | が選べます。
- ※ 調理では、炊飯しないでください。
- **② コース選択**ボタンを押し、表示部に 炊きたいコースを点滅させます。
 - ※コースは、お米により選べるコース が異なります。

詳しくは、17~18・23ページをご覧 ください。

※「匠炊き」「ふつう」「かため」「やわら か|「甘み|「お弁当|「蒸気セーブ|「エ コ炊飯 | 「四季炊き | のコースで炊飯 すると、その設定を記憶しています。 次回も同じコースで炊くときは、設 定をし直す必要がありません。

ただし、その他のコースの場合は 炊飯後そのコースの設定を記憶して いませんので、炊飯の都度コースを 設定してください。

※コースを間違えるとふきこぼれた り、うまく炊けないことがあります。


※「クリーニング」では、炊飯しないで ください。







例 お米が「白米」でコースが「ふつう」の場合 一白米 匠炊き 高速 無い ふつうむかゆ 玄米 がため 炊いおこわ 点滅 からか すし・カレー 蒸気セーブ 調理||甘み||お弁当|エコ炊飯||四季炊き



お米とコースを確認して、

炊飯ボタンを押す

- ●「炊飯 |ランプが点滅から点灯に替わり、炊飯を開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。季節(水温・室温)・水かげん・お米の量 電圧などにより、変わります。

本体(釜底センサー・ふたセンサー)が熱い場合は、「現在時刻 | 表示となり、炊飯時間が長くなることがあります。

※ お米とコースにより、表示される時間は異なります。(「ア 23ページ)

※コースが「高速」の場合、炊き上がりまでの残り時間は、5分前 から表示されます。



点灯




※ボタン操作時の基準点(例:(**お米選択/調理)**ボタンは「白米1)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」

※内釜が入っていないとブザー音と「⇒ 10」を表示してお知らせします。(炊飯できません。)

※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)


※炊飯中は、勢いよく蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。


※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)





使いかた





※ ふたを開けるときは、蒸気や内ぶたから落ちる熱い水滴に気をつけてください。

ニオイの原因になりますので、次の点に注意してください。

- ●「玄米 |「発芽玄米 |「雑穀 |「おかゆ | 「炊込・おこわ | の保温はおすすめできません。
- ●保温中は、さし込みプラグを抜かないでください。(ごはんが傷みやすくなります。)
- ●ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温は、しないでください。
- ●ごはんが残っているときに取消/切ボタンを押した場合は、ごはんを内釜に入れたままにしないでください。 ニオイやべちゃつきの原因になります。

*コースと保温について詳しくは、(ア19ページをご覧ください。

ではんがなくなったら取消/切ボタン を押し、さし込みプラグを抜く





- 取消/切ボタンを押すと、表示部は初めに選んだかたさ のコースにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のためさし込みプラグを抜 いてください。なお、コンセントから抜く場合は、必ずプ ラグを持って行ってください。
- *ご使用のたび、お手入れを行ってください。「お手入れのしかた」は、(ア26~28ページ。
- ※炊飯直後および保温後すぐに炊く場合は、本体(釜底センサー・ふたセンサー)を十分に冷ましてから次の炊飯 を始めてください。十分に冷まさないと「現在時刻」表示となり、炊飯時間が長くなることがあります。
- ※取消/切ボタンを必ず押してからさし込みプラグを抜いてください。 **取消/切**ボタンを押さないでさし込みプラグを抜くと、表示部は現在時刻表示にもどりますが、再度さし込み プラグをさし込むと保温運転を再開し、現在までの保温経過時間を表示します。
- 保温経過時間は23時間まで刻み続けています。24時間以上は保温しないでください。

■ 炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 取消/切ボタンを押して、炊飯を中止します。 ※蒸気口から高温の蒸気が勢いよく出ますので注意 してください。
- 3. 約4分間待ち、 励表示(点滅表示)が消え蒸気が出な いことを確認してからフックボタンを押します。
 - ※取消/切ボタンを押した直後に外ぶたを開けると、 やけどをするおそれがあります。

炊飯を続けるときは、「**ごはんの炊きかた**」 **1** からやり直して ください。((ア 10ページ)

※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間 が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

■ 「炊込・おこわ」の最大炊飯量について

「炊込・おこわ」の場合、具を加えるため最大炊飯量が少なくなり ます。(1.0 Lタイプ: 3カップまで、1.8 Lタイプ: 6カップまで) ※指定の容量を守らないと、ふきこぼれの原因になります。

■ 使用中に停電になったときは

'途中でさし込みプラグを抜いたり、電源ブレー 力一が切れた場合も含みます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態にもどります。
- ●停電時間が長いときは、再び通電されると次のよ うになります。

炊飯中

炊飯を続けます。

うまく炊けないことがあります。

保温中保温を続けます。

※**予約(タイマー)炊飯の場合、**開始時刻をすぎてい るときは、すぐに炊き始めます。

予約時刻どおりに炊けないことがあります。

予約時刻について詳しくは、(ア 22ページをご覧 ください。

■ ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげが、できることが あります。
- 「炊込・おこわ」の場合は、調味料を加えるためおこ げができやすくなります。

匠炊きで炊く

「炊飯コースについて」詳しくは、 23ページ。 「おいしいごはんを炊くために」詳しくは、 28ページ。

「匠炊き」コースとは、常温の水でじっくりと吸水させ、炊き上げの際は一気に加熱を行う炊飯コースで す。一粒一粒うまみを逃がさず、はり・ツヤのあるごはんに炊き上げます。

(ふつう) コースは、お米に吸水させる際、水の温度を上げて吸水しやすくしています。)

- ※ふつうコースと比べ、炊飯時間が長くなります。
- ※季節/水温によって、炊飯時間が異なりますのでご注意ください。
- ※玄米匠炊きのみ、一定の温度で吸水させます。

お米とコースを選ぶ

- お米選択/調理ボタンを押し、お米の 種類を選びます。
- **□ース選択**ボタンを押し、表示部に「匠炊 き」を点滅させます。
 - ※「白米」「無洗米」「玄米」のみ、「匠炊き」 炊飯できます。
 - ※「匠炊き」コースで炊飯すると、その 設定を記憶していますので、次回も 同じ「匠炊き」で炊くときは設定をし直 す必要がありません。



点滅みお弁当エコ炊飯四季炊き



点灯

炊飯



例 お米が「白米」の場合

約3分後

白米匠炊き

白米|匠炊き

コースの「匠炊き」を確認して、

炊飯ボタンを押す

- ●「炊飯 |ランプが点滅から点灯に替わり、炊飯を 開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。

季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧 などにより変わります。

- ※お米により表示される時間は、異なります。 (17 23ページ)
- ●炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、水分
- をとばしてください。
- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」または「高め保温」に切り替わりますが、玄米 のときはおすすめできません。(においの原因になります。)
- ※ ごはんがなくなったら**取消/切**ボタンを押し、さし込みプラグを抜いてください。

*詳しくは、11ページ「ごはんの炊きかた」3、4をご覧ください。

※ボタン操作時の基準点(例: お米選択/調理)ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」 に変えています。

※内釜が入っていないとブザー音と「!! !**!**! | を表示してお知らせします。(炊飯できません。)

- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中は、勢いよく蒸気口から大きな音とともに蒸気がくり返し出ますので注意してください。
- ※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)



、炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

コントロールキーを押してください。現在時刻は、**コントロールキー**)を押しているときと離してから約2秒 間表示されます。

使いかた

か が できあがり

制



四季炊き について!!

- ●2を基準にして、甘み・粘り・硬さをそれぞれ3段階に設定できます。
- ●設定により、炊き上がりが変わります。また、それぞれ炊飯時間が変わります。
- ●同じ設定をしてもお米の種類や季節、水かげんが変わると炊き上がりも変化します。その都度、各設定を調節 してお好みの炊き上がりになるよう、調整してください。

四季ごとに変化するお米の性質に合った炊きかたをします。また、『春』『夏』『秋』『冬』を合わせたなか で、甘み、粘り、硬さをそれぞれ3段階で自由に組み合わせることによりお客さまのお好みに合った炊 き上がりに調節することができます。(組み合わせにより108通り設定ができます。)

【炊飯時間のめやす】

季節	甘み	粘り	硬さ	時間
	2	2	2	40分
春	3	3	1	45分
	1	1	3	35分
	2	2	2	45分
夏	3	3	1	50分
	1	1	3	40分
	2	2	2	33分
秋	3	3	1	38分
	1	1	3	28分
	2	2	2	37分
冬	3	3	1	42分
	1	1	3	32分

段階	甘み	粘り	硬さ		
-	少なめ	弱め	やわらかめ		
2	ふつう	ふつう	ふつう		
3	多め	強め	かため		

例1 秋の米(新米)を 甘み「少なめ」で 粘り「弱め」、硬 さ「かため」に設 定した場合



例2 夏の米(古米)を 甘み「多め」粘り 「強め」、硬さ「や わらかめ」に設 定した場合



- *1.0 Lタイプ(3カップ炊飯)の場合
- ※ お米が「白米 | 「無洗米 | のときのみ 『四季炊き』 ができます。
- ※『四季炊き』は、白米の水位目盛に合わせて、水かげんしてください。
- ※ 新米のお米を炊飯する場合の季節の設定は、「秋」をお勧めします。
- ※ 収穫後、1年以上経過のお米を炊飯する場合の季節の設定は、「夏|をお勧めします。

お米選択/調理ボタンを押す

現在選んでいるお米とコースと「炊飯 |ランプが点滅します。 ※必ず「白米」「無洗米」に合わせてください。

他のお米を選択していると『四季炊き』設定できません。





点滅 炊飯

段階調節

コース選択ボタンで『四季炊き』に 合わせる

コース選択ボタンを押すごとに「**↓**|方向へ替わります。

※「四季炊き」設定表示の初期設定は、「春」の甘み 2、 粘り∂、硬さ∂に設定されています。



コントロールキーで四季を選択する

コントロールキーの「**△**」と「**▷**」で『春』『夏』『秋』 『冬』 を選択してください。

 $%[\Delta]$ で段階調節に切り替わります。

一度、段階調節にかわるとコントロールキーでは 四季設定を変更できません。

コース選択ボタンを押して、季節設定にしてくださ




コントロールキーで段階調節をする **コントロールキー**の $[\Delta]$ で甘みを選択します。

コントロールキーの「**△**」と「**▷**」で甘み、粘り、硬さの 変更を、 $[\Delta]$ と $[\nabla]$ で数字の段階調節をしてください。

※点滅している数字のみ、1~3の調節ができます。

※甘み、粘り、硬さを選択しているときに季節の設定 を変更する場合は、**コース選択**ボタンを押し、季節 設定にしてください。






炊飯ボタンを押す

「炊飯」ランプが点灯し、炊飯を開始します。

表示部は、炊き上がりまでの残時間を表示します。

- ※一度『四季炊き』炊飯すると、次回からは同じ設定で 炊飯できます。
- ●炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、水分を とばしてください。
- ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に 「保温 | または 「高め保温 | に切り替わります。



*『ふつう』炊飯にもどしたい場合は、コース選択ボタンで変更してください。

■ 簡単『四季炊き』炊飯

一度四季炊きすると次回からは、設定を 記憶していますので変更しないときには、 炊飯ボタンを押すだけで炊飯できます。

■ 簡単『四季炊き』予約

一度四季炊き予約炊飯すると次回からは、設定を記憶して いますので変更しないときには、①予約1.2ボタンと②炊飯 ボタンを押すだけで予約炊飯できます。

使いかた

13

蒸気セーブコースについて

「蒸気セーブ」コースとは、ふつうコースと比べ、炊飯時に排出する蒸気の量を抑えて 炊飯するコースです。

1.8Lタイプ(5カップ炊飯時の排出蒸気量):白米 (類型):約18.5mL(白米 (本):約67.4mL)

- ※排出蒸気量は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより異なります。
- ※ふつうと比べ、少し柔らかめに炊き上がります。お好みで水かげんしてください。
- ※壁や家具、キッチン用収納棚に蒸気が当たらないようにしてください。

お米とコースを選ぶ

- ↑ お米選択/調理ボタンを押し、お米の 種類を選びます。
- コース選択ボタンを押し、表示部に 「蒸気セーブ | を**点滅**させます。
 - ※「白米」「無洗米」のみ、「蒸気セーブ」 炊飯できます。
 - ※「蒸気セーブ」コースで炊飯すると、 その設定を記憶していますので、次 回も同じ「蒸気セーブ」を炊くときは 設定をし直す必要がありません。









コースの「蒸気セーブ」を確認して、 炊飯ボタンを押す

- ●「炊飯 |ランプが点滅から点灯に替わり、炊飯を開始します。
- 炊き上がりまでの残り時間の目安を表示します。
- ※表示時間は、目安です。

季節(水温・室温)・水かげん・お米の量・電圧などにより変わ ります。

- ●炊飯が終わったらすぐにごはんをほぐし、水分をとばして ください。
- ●ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」 または「高め保温」に切り替わります。
- ※ ごはんがなくなったら**取消/切**ボタンを押し、さし込み プラグを抜いてください。





*詳しくは、11ページ「ではんの炊きかた」3、4をご覧ください。

※ボタン操作時の基準点(例: お米選択/調理)ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」 に変えています。

- ※内釜が入っていないとブザー音と「!!!!!」を表示してお知らせします。(炊飯できません。)
- ※炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。(故障ではありません。)
- ※炊飯中および炊飯直後は、外ぶたが熱くなることがあります。(故障ではありません。)

炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

コントロールキーを押してください。現在時刻は、**コントロールキー**を押しているときと離してから約2秒 間表示されます。

炊込みごはんとおこわの炊きかた

炊飯する直前に具材を入れる炊きかた

水かげんをしたあと、お米の上に粗熱を取った具材を入れて炊きます。

※水かげんのしかたは、9ページ「**ごはんを炊く前に** |をご覧ください。

むらし中に具材を入れる炊きかた

むらし中でも具材を入れることができます。炊飯の初めから具材を入れると、具材が固くなったり、 縮んだり、色が悪くなったりする場合があります。

むらしの途中で入れると、きれいにおいしく仕上がります。

- ※具材は火が通りやすいように小さく切って、さっと湯通ししてからお使いください。
- ※あらかじめ煮た具材で水気がある場合は、水気を切ってから具材を入れてください。
- ※ふたを開けるときは、蒸気に注意してください。

内釜をセットし、炊飯する

内釜にお米とだし汁(合わせ調味液)を入れ、 炊飯器にセットし、コースを「炊込・おこわ」に 合わせて炊飯ボタンを押します。

- ※このときは、まだ具材は入れません。
- ※だし汁(合わせ調味液)が釜底にたまらない よう、炊飯直前にかき混ぜてください。



ピッピッ!!

记

具材投入

炊込・おこわ



点滅

炊 飯

お知らせ音が鳴る

炊飯が経過してむらしに入り、表示が「12分後」になる と、「具材投入」が表示され、「ピッピッ」とお知らせ音が鳴 ります。

- ※「炊飯 |ランプが<u>点滅</u>します。
- ※ **コース**を「**炊込・おこわ**」に合わせていないと、お知らせ 音は鳴りません。
- ※ 励が消えていることを確認してください。

外ぶたを開けて、具材を入れる

約2分以内に具材を入れ、外ぶたを閉め、炊飯ボタンを押します。

- ※「炊飯 |ランプが点滅から点灯に替わり、むらしを続けます。
- ※ **炊飯**ボタンを押すと、「炊飯」ランプが**点滅から点灯**に替わりますが、押さな くても約2分後には点灯になります。




炊飯が終わったら、すぐにほぐす

ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保 温しに切り替わります。

※「炊込・おこわ」の保温はおすすめできません。 (二オイの原因になります。)







15

使いかた

	炊きかた	お米の種類	水かげん (下記の水位線) に合わせます)	お 米 (下記のお米が) 選べます	コース (下記のコースが選択できます) *選択後は炊飯ボタンを押します。	ワンポイントアドバイス					
	白米	白米を使います	白米	白米	匠炊き[高速] ふつうおかゆ	白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサした黄色い炊き上がりになります。					
	無洗米	無洗米を使います	無洗米	無洗米	かため、成むむり もわらか。すいカレー選集をフ 日子・お弁当、エコ炊飯 <mark>医試験</mark> 春夏秋冬	無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげができたり、ニオイが気になる場合がありますので、 1~2回水を入れ替えて、すすぐことをお勧めします。また、水かげんをしたあと、一粒一粒が水になじむように2~3回底からかるくかき混ぜてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。					
	玄米	玄米を使います 🥏	玄米	玄 米		圧力炊飯により、かたい表皮もふっくら柔らかく炊き上げます。					
	発芽玄米	発芽玄米を使います 🥏	発芽玄米	発芽玄米		白米に発芽玄米を2~3割混ぜて炊きます。 *市販の発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれることがありますので水かげんを調節してください。					
	雑穀	白米 を使います (白米に雑穀を加えたもの)	白米	雑 穀	**	 ★ 市級の先才会への程数によっては、おどこはもなどこかありますのと木がりがを調配してください。 白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。 *雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米を必ず「雑穀」に合わせてください。 *水がげんは、平らな台の上でお米の量に応じた内釜の水位線に必ず合わせてください。 *内がたの調圧孔、安全弁、減圧孔や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は必ず毎回お手入れをしてください。(「プ 26~27ページ) *雑穀はお米の種類や水かげんにより、底にきつね色のおこげができることがあります。 *雑穀を加える量等は、市販の雑穀の袋に記載されている量を参考にしてください。 					
Ì		白米・無洗米・玄米 白米・無洗米 白米・		白米		「匠炊き」コースとは、常温の水でじっくりと吸水させ、炊き上げの際は一気に加熱を行う炊飯コースです。一粒一粒うまみを逃がさず、はり・ツヤのあるごはんに炊き上げます。(1823)コースは、お米に吸水させる際、水の温度を上げて吸水しやすくしています。)					
	匠炊き	が使えます	玄米	玄 米	匠炊き	※詳しくは、12ページをご覧ください。					
	甘み				甘み	お米の持つ、本来の甘み成分を十分に引き出して、ひと味違う甘みのあるごはんに炊き上げます。					
	高速	白米・無洗米 が使えます	白米·無洗米	白米 無洗米	高速	炊飯時間の短縮を優先させています。(かたさの調節は選べません。) *ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。 *あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。 *保温になってもすぐに外ぶたを開けずにしばらく蒸らしておくと、おいしく召し上がっていただけます。					
	おかゆ	白米・無洗米・玄米・ 発芽玄米・雑穀 が使えます	おかゆ	白 米 無洗米 玄 致 就 雑 穀	क्रिक्ट	水位線は、全がゆ用です。 *全がゆより柔らかいおかゆを炊く場合は、お米の量を減らしてください。 *炊飯するお米の量に合った水位線以上、水を入れないでください。 目安は、全がゆ 米:カップ1 水:水位目盛1(おかゆ) 五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1(おかゆ) 必ず、コースがおかゆになっていることを確認してください。 *玄米おかゆは時間を長く設け、1.2気圧でしっかり熱と水を吸収し、ふっくら炊き上げます。					
	炊込み		白米・無洗米		療込むこわ	お米は、炊飯する直前まで水につけておきます。 * しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずに冷ましただしや水とあらかじめ混ぜ ておいて、炊飯直前に内釜の水位線まで加えます。 調味料が釜底にたまらないよう、再度混ぜてください。 ※油分が多いと、炊きむらになることがあります。 * 具材は小さめに切ってください。 * 「炊飯する直前に具材を入れる炊きかた」で炊飯する場合は、具材の粗熱を取ってから入れてください。					
}	おこわ		おこわ			*おこわのもち米とうるち米(白米)の割合は、お好みで変えてください。 粘りが少なく、しゃっきりしたすしめしに適した炊き上がりになります。					
	すしめし		* 1.*1.		(すし・カレー)	*粘りが強いお米の場合は、「古米」を混ぜると粘りが少なくなります。					
	カレー用		すし・カレー		<u>"שעניט פ</u>	粘りが少なく、あっさりした少しかためのごはんに炊き上がります。 *カレー用ごはんには、「インディカ米」も違った食感でおいしく味わえます。 *カレー用には、粘りの少ないお米が適しています。					
	お弁当	白米・無洗米 が使えます		白米	お弁当	*カレー用には、粘りの少ないの木が適しています。 粘りが多く、もっちりとしたお弁当に適した炊き上がりになります。					
	蒸気セーブ		白米・無洗米		蒸気セーブ	「蒸気セーブ」コースとは、⑥つうコースと比べ、炊飯時に排出する蒸気の量を抑えて炊飯するコースです。 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時の排出蒸気量):白米 屬配う:約18.4mL(白米 ⑥つう:約62.5mL) 1.8Lタイプ(5カップ炊飯時の排出蒸気量):白米 屬配う:約18.5mL(白米 ⑥つう:約67.4mL) ※詳しくは、15ページをご覧ください。					
	エコ炊飯	エコ炊飯		工习炊飯	③○③より、少ない消費電力量で炊き上げます。 ※ ③○③コースと比べ、少しかために炊き上がります。(あらかじめお米を水につけておくと、おいしく炊き上がります。) 1.0Lタイプ(3カップ炊飯時の消費電力量): 白米□□焼:約163Wh(白米⑥○⑤:約215Wh) 1.8Lタイプ(4カップ炊飯時の消費電力量): 白米□□焼:約209Wh(白米⑥○⑥:約266Wh) ※省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。 ※実際にお使いになるときの消費電力量は、炊飯量、周囲の温度、水の量などによって変化します。上記の消費電力量は目安としてご覧ください。						
	四季炊き		白米·無洗米		四款君春夏秋冬	お米は、春・夏・秋・冬の四季を通して性質が変化します。四季炊きでは、それぞれの季節のお米の性質に合った炊きかたをします。また、季節に合わせたなかで、甘み・粘り・硬さをそれぞれ3段階で調節することにより、お好みに合わせて炊き上げることができます。 ※詳しくは、13~14ページをご覧ください。					

高め保温のしかた

*高め保温は、保温より高めの温度で保温します。

1

保温中に

保温/高めボタンを押す

- 「保温」ランプが**消灯**し、「高め保温」ランプが**点灯**すると高め保温 になります。
- ※高め保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、**保温/高めボタン**をもう一度押します。「保温」ランプが**点灯**し「ピピッ」と音がして操作の基準点に戻ったことをお知らせします。
- ※高め保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり 直後)からの経過時間を表示します。







『保温』『高め保温』経過時間、24時間後!!

表示部は現在時刻表示にもどります。



-

『切』の状態から『保温』または『高め保温』にしたいときは!!

保温/高めボタンを押してください。 「保温」ランプ、または「高め保温」ランプが 点灯し、『保温』または『高め保温』になりま す。

※表示部に保温経過時間を表示します。





コースと保温について

									コース						
			匠炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレー	お弁当	蒸気セーブ	エコ炊飯	四季炊き
	白	米	\circ	0	0	0	0	\circ	\triangle	\triangle	0	0	0	0	0
+/	無洗	米	0	0	0	0	0	0	\triangle	\triangle	0	0	0	0	0
お米	玄	米	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle									
	発芽茗	么米	できませ.	\triangle	\triangle	\triangle	炊飯 できる	きせん	\triangle	炊飯できません					
	雑	榖	もせん	\triangle	\triangle	\triangle			\triangle						

- () : 保温できます。
- △: 保温はおすすめできません。

(二オイや黄ばみ・パサツキの原因となります。また、内釜内面フッ素被膜が傷ついているとふくれやはがれの原因となりやすくなります。)

※保温中は内ぶたの内側、内ぶたパッキン、内釜につゆがつく場合がありますが、ごはんの乾燥を防ぐためです。 (故障ではありません。)

*保温や高め保温は、保温量の変化に合わせて最適な加熱を行い、長時間うまみをキープします。 (量ピタうまみ保温機能)



炊飯中または保温中に現在時刻が知りたいときは!!

コントロールキーを押してください。

現在時刻は、コントロールキーを押しているときと離してから約2秒間表示されます。

保温のごはんをおいしく食べるために、次の点に注意してください。

- ●炊き上がったらすぐに、釜底までしっかりとほぐします。(余分な水分がとび、ふっくらおいしくなります。)
- ●ごはんは、中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、二オイの原因となります。)
- ●保温中も、ときどきほぐしてください。(ごはんが固まらず、おいしく召し上がっていただけます。)
- お米や季節によっては、ニオイが出ることがあります。ニオイが気になる場合は、「**クリーニング**(**煮沸**)機能」(**ノア** 25ページ)でニオイを取り、炊飯終了後に「**保温**|を「**高め保温**|に切り替えてください。
- ●保温中に**取消/切**ボタンを押すと保温が取り消されます。 再度保温にすると、保温経過時間は、Oから表示します。
- ●冷やごはんの温め直しは、しないでください。(二オイの原因となります。)
- ●24時間以上の保温は、しないでください。(黄ばみや二オイの原因となります。)

※たくさん炊いて長時間保温するよりも、少しの量をその都度炊くほうがおいしく食べられ、節電にもなります。

使いかた

区いかた

使いかた

予約(タイマー)炊飯のしかた


予約設定した時刻に炊き上がります。

希望する予約時刻を2通り設定できますので、「朝炊き上がり」と「夕方炊き上がり」など配到、配到を使い分けると便利です。

7 現在時刻

現在時刻を確認する

現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできませんので、正しく合わせ直してください。 ((こ) 8ページ)



※「炊飯」ランプが点灯しているときや保温中は、タイマーを合わすことができません。 取消/切ボタンを押して、「炊飯」ランプを消すか、保温を取り消してください。

→ お米とコースを選ぶ

1 お米選択/調理 ボタンを押し、お米の 種類を選びます。

「白米」「無洗米」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」が選べます。


- **2 コース選択** ボタンを押し、表示部に 炊きたいコースを<mark>点滅</mark>させます。
 - ※コースは、お米により選べるコース が異なります。

詳しくは、17~18·23ページをご覧 ください。

※「調理」「クリーニング」は、予約できません。







コースと予約炊飯について

							コース								
			匠炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレー	お弁当	蒸気セーブ	エコ炊飯	四季炊き
	白	米	0	0	0	\circ	0	_	0	_	0	0	0	0	\circ
+>	無決	米	0	0	0	\circ	0	_	0	_	0	0	0	0	\circ
お米	玄	米	0	0	0	\circ									
	発芽:	玄米	できませ.	0	0	\circ	炊飯 できま	せん	0	炊飯できません					
	雑	榖	らせん	0	0	\circ		. 2.0	0						

○:予約炊飯できます。 -:予約炊飯できません。

🤈 予約時刻を合わせる

予約1·2ボタンを押します。

※「炊飯」ランプと予約時刻の時桁が点滅します。 予約1・2 ボタンを押すごとに 予約1 〈⇒〉 予約2 を くり返します。



● $\lceil \mathbf{\Delta} \rfloor$ で時桁を $\lceil \mathbf{D} \rfloor$ で分桁を合わせます。 $\lceil \mathbf{\Delta} \rfloor$ (すすむ) $/ \lceil \mathbf{\nabla} \rfloor$ (もどる) で予約時刻を合わせてください。

※時桁は1時間単位で、分桁は10分単位で替わります。


● タイマーは、あらかじめ右図の2通りの予約時刻を記憶しています。













※予約の時間は、12時間以内(夏場など水温が高いときは、8時間以内)に設定することをお勧めします。 長時間の予約は、長い時間お米を水に浸すことになり、室温や気温が高いとき、二オイが出ることがあります。 ※予約炊飯をするとごはんが柔らかめに炊き上がったり、おこげができることがあります。

炊飯ボタンを押す

「予約1·2」ランプが**消灯から点灯**に替わり、「炊飯」ランプが**消灯**すると予約した時刻が表示されます。(**予約炊飯がセットできました。**)

※ 炊飯が始まると「炊飯」ランプが、点灯します。



※ボタン操作時の基準点(例: お米選択/調理)ボタンは「白米」)を分かりやすくするために、ブザー音を「ピピッ」に変えています。

※内釜が入っていないとブザー音と「
↓ □ 」を表示してお知らせし、予約を受け付けません。

※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。


※予約炊飯終了のブザー音を消すことができます。(178ページ)

■簡単予約について(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。

前回予約した時刻を記憶しています。

お米とコースを確認して、**予約1・2**ボタンで **予約1**か **予約2** を選び、**炊飯**ボタンを押してください。



■予約時刻について

予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、タイマーを使って炊飯できません。すぐに炊飯を始めます。

コース お米	白米、無洗米
匠 炊 き	2時間未満
ふつう、かため、やわらか	1時間10分未満
甘み	1時間10分未満
おかゆ	2時間未満
すし・カレー	1時間10分未満
お弁当	1時間10分未満
蒸気セーブ	1時間10分未満
エコ炊飯	1時間10分未満
四季炊き	1時間10分未満

■スタート後に予約時刻を変えたいときは

取消/切ボタンを押してから、2~4の手順で合わせ直します。

スタート

スタート後に現在時刻が知りたいときは!!

予約1・2ボタンまたは **コントロールキー**を押してください。 現在時刻が、約2秒間表示されます。

コース お米	玄米	発芽玄米、雑穀
匠炊き	2時間未満	_
ふつう、かため、やわらか	1時間30分未満	1時間10分未満
おかゆ	2時間30分未満	2時間未満

使いかた

飯量と炊飯時間

	1								
品番		1.0L:	タイプ			1.8L:	タイプ		
コース	匠炊き	四季炊き	蒸気セーブ	甘み	匠炊き	四季炊き	蒸気セーブ	甘み	
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	
白 米	約43~76分	約26~50分	約41~48分	約36~43分	約42~81分	約26~55分	約41~53分	約37~50分	
無洗米	約43~77分	約26~50分	約42~46分	約35~43分	約43~81分	約26~55分	約42~51分	約36~50分	
コース	ふつう	かため	やわらか	すし・カレー	ふつう	かため	やわらか	すし・カレー	
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)	
白 米	約41~43分	約41~42分	約47~49分	約29~32分	約40~47分	約40~46分	約46~54分	約30~36分	
無洗米	約42~43分	約41~42分	約49~50分	約28~32分	約41~48分	約41~46分	約48~55分	約30~35分	
雑 穀	約41~44分	約36~40分	約47~49分	_	約42~48分	約42~48分 約36~43分		_	
コース	高速	おかゆ(全がゆ)	炊込	おこわ	高速	おかゆ(全がゆ)	炊込	おこわ	
炊飯量		0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)		0.18~0.54L (1~3カップ)		0.09~0.45L (0.5~2.5カップ)		0.36~1.08L (2~6カップ)	
白 米	約16~24分	約64~68分	約38~42分	約38~40分	約17~27分	約64~70分	約40~44分	約39~42分	
無洗米	約17~25分	約64~69分	約41~43分	約38~40分	約18~27分	約64~71分	約41~45分	約40~42分	
玄 米	_	約120~123分	ı	_	_	約120~125分	_	_	
発芽玄米	-	約64~68分	1	_	_	約64~71分	_	_	
雑 穀	_	約69~73分	_	_	_	約69~76分	_	_	
コース	匠炊き	ふつう	かため	やわらか	匠炊き	ふつう	かため	やわらか	
炊飯量	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)	0.18~0.72L (1~4カップ)		0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	0.18~1.44L (1~8カップ)	
玄 米	約83~87分	約55~59分	約54~57分	約56~59分	約84~90分	約53~61分	約51~61分	約55~62分	
発芽玄米	_	約43~44分	約37~39分	約48~49分	_	約43~47分	約38~43分	約49~52分	
コース	エコ炊飯	お弁当			エコ炊飯	お弁当			
炊飯量	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)	0.09~1.0L (0.5~5.5カップ)			0.18~1.8L (1~10カップ)	0.18~1.8L (1~10カップ)			
白米	約36~41分	約40~46分			約35~46分	約42~52分			
無洗米	約41~43分	約41~47分			約39~48分	約42~54分			

※炊飯時間は、季節(水温·室温)・水かげん・電圧・お米の種類・連続で炊かれたときなどにより変わります。 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

※「厩城」の炊飯時間について、詳しくは「ア 13ページ。

炊飯コースについて(お米/コース)

お米とコースの組み合わせにより、多彩な炊き分けをしています。

組み合わせによっては、炊飯できない(セットできない)コースがありますので、ご注意ください。

									コース	ζ.					
			匠炊き	ふつう	かため	やわらか	甘み	高速	おかゆ	炊込・おこわ	すし・カレー	お弁当	蒸気セーブ	エコ炊飯	四季炊き
	白	米	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
+/	無洗	米	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0	0
お米	玄	米	0	0	0	0			0						
	発芽3	么米	欠飯 欠飯	0	0	0	炊飯でき	きません	0		:	炊飯でき	きません	,	
	雑	榖	ぜん	0	0	0			0						

◎:可変圧力炊飯(おどり炊き) 【1.2気圧 ⇔ 1.0気圧】

 高圧炊飯 【1.2気圧】 ●:常圧炊飯 【1.0気圧】

マルチ調理について

いろいろな調理の作りかたについて詳しくは、お料理のページをご覧ください。((35~37ページ)

お好みの温度と時間で、いろいろな調理ができます。 圧力調理はできません。

※必ず、調理の狐癇に合わせて調理してください。

他のコースでは、絶対に調理しないでください。

※市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある調理や、ポリ袋など に食材を封入したパッキングの調理などはしないでください。



内釜に調理する材料を入れます

具体的な調理例は、「お料理のページ」をご覧くだ


※器は必ず、耐熱性樹脂容器(電子レンジ使用可 能容器等)をご使用ください。

陶器や金属の器などは、内釜の内面のフッ素被 膜を傷めますので入れないでください。

※内釜の内面の「最大水位」線以上に、水や調理物 を入れないでください。

ふきこぼれの原因になります。 * 材料を入れたら、外ぶたを閉めてください。


内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まり ません。



お米選択/調理ボタンを押し、 表示を『調理』の『マルチ調理』に 合わせる

「炊飯」ランプと調理温度が、点滅します。 左の3桁が調理温度、右の2桁が調理時間です。

※初期設定は、40℃/3時間を記憶しています。



お好みの調理温度と調理時間に合わせる


- ※あらかじめ、作りたい料理の調理温度と調理時間を調べて おいてください。
- 調理温度を合わせます。

コントロールキーの $[\Lambda]$ (あがる)/ $[\nabla]$ (さがる)を押し、 お好みの調理温度に合わせます。

- **※35℃~100℃**の範囲で合わせることができます。 (ただし、91℃~99℃は設定できません。)
- 2調理時間を合わせます。

コントロールキーの「**▷**」を押し、調理時間を<mark>点滅</mark>させます。 **コントロールキー**の $[\Delta] ($ (すすむ $) / [\nabla] ($ もどる) を押し、 お好みの調理時間に合わせます。

- ※1分~59分までは1分単位で、1時間~10時間までは 1時間ごとに合わせられます。
- ※調理時間設定後に再び調理温度を合わせ直ししたい場合 は、「**◁**」を押してください。調理温度が<mark>点滅</mark>し、合わせ直 しができます。
- * **コントロールキー** の $[\Delta] [\nabla]$ を長く押した方向に早く すすみます。





「炊飯」ランプが、点滅から点灯に替わり、調理 を開始します。

※調理温度は合わせた温度を表示し続けます。

※調理時間は、できあがりまでの残り時間を 表示します。







ブザー音がなったら、できあがり

できあがったら、調理物はすぐに取り出してください。 そのまま放置すると、余熱で調理物のできばえが変わり

※調理物を取り出すときは、内釜も調理物も高温になっ ていますので、気をつけてください。





※調理中に内釜の中の水がなくなると「**!! ?!** 」を表示して、調理が終わります。続けて調理する場合は、 取消/切ボタンを押し、水を加えてから再度2~4の手順で調理してください。

- ※調理物を炊飯器内で保温、保存しないでください。その後の炊飯や保温時に、ニオイの原因になります。
- ※内釜に調理物を入れての保管、保存はしないでください。

内面のフッ素被膜を傷める原因になりますので、別の容器に移しかえてください。


※お料理のページにある調理温度と調理時間は目安です。室温や材料によっては、できあがりが変わります。 できあがりの具合を変えたい場合(硬さ、柔らかさ、固まり具合など)は、お好みで調理温度と調理時間を調節 してください。

※調理のあとに、炊飯器内や内等の二オイが気になる場合は、「**クリーニング(煮沸)機能** | をお勧めします。

ー クリーニング(煮沸)機能 ー

*ニオイや汚れが取れにくい場合に、次の手順で行ってください。





- ② **コース選択**ボタンを押し、クリーニングを<u>点滅</u>させます。
- ③ 炊飯ボタンを押すと「炊飯 | ランプが点滅から点灯に替わり、 「クリーニング | を始めます。

(表示部には、クリーニング終了までの残り時間の目安を表示します。)

- ④ 終了すると、ブザー音がお知らせします。
- ⑤ 内部が冷めてから、各部をお手入れしてください。

■おことわり

- ●ニオイがきついときは水を入れ、上記① ~ ④ を繰り返してください。 レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●ニオイによっては、完全に落ちないものもあります。
- ●空だきは、しないでください。(水を入れなかったり、水がない場合 は、空だきになり、「126」が表示されます。) ※蒸気口、蒸気ガイドは、熱くなりますので触れないでください。
- ●水以外(洗剤など)は、入れないでください。
- ●内部が熱いうちに外ぶたを開けると、熱い蒸気が多量に出ることが ありますので、ご注意ください。
- ●途中でやめるときは**取消/切**ボタンを押して、約4分待ってから 外ぶたを開けてください。

お手入れのしかた

*炊飯・保温・調理のあと、毎回お手入れしてください。

さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてから、必ず お手入れしてください。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。

内釜・内ぶた・蒸気ガイドには、食器洗い乾燥機/食器乾燥器を使わないでください。(傷・変形・変色の 原因となります。)

各部のパッキンは、お手入れのときに無理に引っ張ったり、傷つけると故障の原因となります。 お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを十分乾かして正しく取り付けてください。

蒸気ガイド(外ぶた上面)

- 1. 図のように、蒸気ガイド後方 ●をしっかり持ち、上向きに 引っ張ってはずします。
- 2.ケース前面のボタン2を押して開き、水洗いします。
- ※ パッキンは、はずさないでください。
- ※ パッキン♠がはずれた場合は、ガイドに添って確実に取り 付けてください。パッキン●がはずれた場合は、方向に注 意しながらさし込んでください。パッキンがはずれた状態 で炊飯すると、蒸気もれやふきこぼれの原因となります。
- 3.後方の軸を合わせて、ケースを閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
- ※ 中央部を強く下に押さえて、確実に奥まで押し込んでくだ





炊飯器本体

上ぶたパッキン部 はずさないでください。

無理に押さえつけたり 引っ張らないでください。

蒸気もれや外ぶたが開かな くなり、故障の原因となり

外ぶた・炊飯器本体

たふきんでふいてくださ

※洗剤は使わないでくだ

釜底センサー

ふき取ってください。

外ぶたをしっかり持ち、固く絞っ

米つぶなどがこびりついたときは、

細かいサンドペーパー(320番程度)

で軽くみがき、固く絞ったふきんで


付属品

台所用中性洗剤をスポンジにつけて

ます。


さい。

洗います。



米つぶやごはんつぶなどが挟まっていると きは、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、ストッパーが本体のフック 部にかからなくなり、炊飯中に外ぶたが開 く原因となります。

ストッパ一部



ふたセンサー

汚れがついたときは、ふきんや綿棒 などで軽く水ぶきしてください。

つゆ受け部

炊飯量・保温量・気温によっては内ぶ たに結露したつゆがたまるときがあ りますので、ふき取ってください。 また、米つぶやごはんつぶなどが付 着したまま外ぶたを閉めると、炊飯 中に外ぶたが開く原因となります。

フック部

米つぶやごはんつぶなどが入ったとき は、ようじなどでかき出してください。 多量に入ると、外ぶたの開け閉めが固く なったり、フック部にストッパーがかか らなくなり、炊飯中に外ぶたが開く原因 となります。









(3)







使いかた

※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので洗うと表面が傷つきますが、炊き上がりには問題ありません。


※さびの原因となりますので、必ず汚れは洗い流して、水分をふき取ってください。特に調味料を使った場合 (炊込みごはんやマルチ調理など)は、早めに洗ってください。(においや腐敗、さびの原因となります。)

※まれに点さびが出ることがあります。クリームタイプの磨き粉でお手入れしてください。

※うまみ循環孔についた汚れは、竹串・ようじで取り除いてから洗ってください。

内ぶたパッキン

内ぶたと一緒に洗います。 はずれると取り付けることができ ません。引っ張らないでください。



内ぶたのツメ

折れたり、変形していないか確認します。


調圧孔

調圧孔にごはんつぶがつまっていないか、 確認します。つまっているときは、竹串・よ うじで取り除いてください。

安全弁

指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、 軸の周囲のすき間やスプリング部にごはん つぶがつまっていないか確認します。

つまっているときは、竹串・ようじで取り除 いてください。




うまみ循環ユニット

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷つけないように洗い ます。

うまみ循環孔にごはんつぶがつまっていないか、確認します。 つまっているときは、竹串、ようじで取り除いてください。

※スポンジ以外の固いもので洗うとフッ素被膜を傷つけ、 ふくれやはがれの原因になります。

※スポンジ等で洗いにくい部分は、歯ブラシ等でお手入れし てください。



●はずしかた

- ①うまみ循環ユニットの レバーを下方向に下げ ます。
- ②そのまま、手前に引いては ずします。

上のガイド 上のツメ ②押し込む ①さし込む 下のガイド

●つけかた

①内ぶたの下のガイドに、う まみ循環ユニットの下の ツメをさし込みます。

②内ぶたの上のガイドとう まみ循環ユニットの上の **ツメ**を合わせて、「**カチッ**」 と音がするまで押し込み

※うまみ循環ユニットが、 レバーで保持されている ことを確認してください。

負圧パッキン

内ぶたと一緒に洗ってください。 はずれると取り付けることができません。 引っ張らないでください。 ※付けないと圧力がかかりませんのでうまく炊けません。 台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

お願い

■変形させないよう注意してください。

■内釜のふちや内面のフッ素被膜を傷めないために、 つぎのことをお守りください。

- 泡立て器でお米を洗わない 付属のしゃもじを使う
- スプーンや食器類を入れない 酢は使わない
- 金属ザル等を内釜のふちにあてない
- 調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- ※ フッ素被膜に傷がつくと、ふくれやはがれの原因になります。
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、衛生上は 問題ありません。
- ■外面にすり傷がついたりしても、炊き上がりには問題ありません。
- ■変形したり摩耗した場合は、販売店やパナソニックの家電製品直販 サイト「パナセンス」でお買い求めいただけます。
 - SR-PX101 :(品番)ARE50-E16
- SR-PX181 :(品番)ARE50-E15
- SR-PX101E8:(品番)ARE50-E65
- SR-PX181E8:(品番)ARE50-E64
- Pana Sense

CLUB Panasonic

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

せん。

ださい。

■内釜の底面外側中央部は、釜底センサーに

■内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱した

■内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんを

しいて洗うと内釜の底面に傷がつきません。

り、電磁調理器には使わないでください。

なります。

.32

.....32

.....33

.....33

.....3434

.....34

触れる大切なところです。汚れていたり、傷が

ついたりするとごはんがこげたりする原因に

■ふちの側面の銅は、酸化に より緑色のさびや、さび

と熱による変色が発生す ることがありますが、性能

や人体への影響はありま

※さびで変色した場合は

酢でふいて、水洗いしてく

パッキン類(内ぶたパッキン・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキン)は紛失したり劣化したときは、そのまま使用しない でお買い上げの販売店でお買い求めください。

パッキンは、弾力性がなくなり、表面が白くなったり、破れたりしたときが劣化した状態です。

ーもくじー

0 1 0		
	ページ	
• おいしいごはんを		春のおこわ
炊くために	28	海のおこわ
• かやくごはん	29	• 赤飯
• うなぎごはん		チキンカレー
たけのこごはん	30	• カニがゆ
• あさりごはん	30	• 雑穀がゆ
• えびピラフ		• 地中海風リゾット
• 手まりずし		

マルチ調理

バナナプリン蒸しパン簡単ソーセージ豆腐	35 35 36
● 豆腐	36
• 温泉卵	36
かぼちゃの肉詰め	
はまぐりの煮物	37

良い例

ー おいしいごはんを炊くために ー

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり透き通るようなツヤがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- 必ず、付属の計量カップではかってください。(1カップ約180mL=0.18L)
- * 計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすすぎ、そして捨てます。水がきれいになるまで続けます。
- * 洗いかたが不十分だと、焦げやすくなり、保温したときにニオイがきつくなります。
- * 砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかり見て、水かげんする。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水をかげんしてください。
- * さらに柔らかく炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の1~2mm程度を目安に調整してください。 水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

5. 炊き上がれば、すぐにごはんをしっかりほぐす。

- しゃもじですくうように底からほぐして、ごはんつぶの周囲の水分をとばします。
- * ほぐさないと、ごはんが固まってしまったり、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。
- 炊き上がったごはんは、なるべく早く食べきります。
- * 長時間の保温は、ごはんの二オイ、黄ばみの原因となります。



悪い例

1人分 488kcal

´米カップ3	_「 だし400mL
ごぼう40g	うすくちしょうゆ
にんじん40g	大さじ2
干ししいたけ3枚	酒大さじ2
こんにゃく40g	└塩小さじ½
油揚げ ······20g	さやえんどう
鶏肉 ······60g	適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②干ししいたけは水につけてもどしてから、千切りにします。
- ③ごぼうはささがきにして、水につけてあくを抜きます。
- ④にんじんは千切りにし、水につけてあくを抜きます。
- ⑤鶏肉は小さく切り、熱湯にさっと通しておきます。
- ⑥こんにゃくも千切りにして、さっと湯を通します。 ⑦油揚げは熱湯にさっと通してから、千切りにします。
- ⑧さやえんどうは、塩を少し加えた熱湯でさっとゆで、
- 千切りにしておきます。
- ⑨だしにうすくちしょうゆ、酒、塩を加えて調味液を 作ります。



- ⑩「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑨」の調味液を 白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。干ししいたけ、ごぼう、にんじん、鶏肉、こんにゃく、 油揚げをよくかき混ぜてから、米の上に置きます。
- ①ふたをし、お米選択/調理 ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑫炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「⑧ |のさやえんどうを 散らします。

たけのこごはん

材料(4人分) 1人分 479kcal

- だし 400mL うすくちしょうゆ 大さじ2 酒大さじ2 塩少々

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよく混ぜ、 ⑥ふたをし、**お米選択/調理**がタンでお使いの米に合わせ、 調味液を作ります。



- ⑤「① |の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④ |の調味液を 白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加 えます。たけのこと鶏肉をよく混ぜて、米の上に置きます。
- **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

うなぎごはん

材料(4人分)

1人分 570kcal

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはささがきにして、水につけてあくを抜きます。
- ④だしに蒲焼のタレ、塩、しょうゆ、酒を加えてよく混ぜ ⑥ふたをし、**お米選択/調理**)ボタンでお使いの米に合わせ、 調味液を作ります。



- ⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の調味液 を白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。
- **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽をのせます。

あさりごはん

1人分 461kcal 材料(4人分)

米	··カップ3 ๋
あさり(殻付)	
だし	-300mL
しょうゆ	・大さじ3
└みりん	・大さじ2
三つ葉	········適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②あさりはよく洗います。なべに200mLの水を入れて火に かけ、沸騰してきたらあさりを加えます。あさりが開いた ら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ③三つ葉はさっと熱湯を通してから、水にとり、冷まして から、2cm程度に切ります。
- ④だしに「②」のあさりの煮汁を足し、しょうゆ、みりんを 加えて調味液を作ります。
- ⑤「① |の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④ |の調味液 を白米の水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。



- ⑥ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に 合わせ、**コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に 合わせます。炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦残り12分になって、お知らせ音が鳴ったらふたを開け、 あさりを入れてふたを閉め、炊飯ボタンを押します。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛り、「③」の三つ葉を散らし

材料(4人分)

1人分 608kcal

米カップ3	オリーブ油
えび150g ゆでたこ150g ミックスベジタブル 200g	大さじ3 固形スープ3コ 水400mL 塩、こしょう少々 カレー粉小さじ½

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②えびは背わたをとり、熱湯に通します。 ゆでたこは、一口大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さじ2)を入れ、「① | の米を 加えて透き通るくらいまで炒めて、取り出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油(大さじ1)を入れ、「②」 のえび、ゆでたこ、ミックスベジタブルを軽く炒め、塩、 こしょう、カレー粉で味付けします。



- ⑤水に固形スープを溶かして、塩、こしょうをして調味液を 作ります。
- ⑥「③」の米を内釜に入れ、「⑤」の調味液をすし・カレーの水位 目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を加えます。
- ⑦ふたをし、**お米選択/調理**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったらふたを開け、 [4]を入れてふたを閉め、**炊飯**ボタンを押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

春のおこわ

材料(4人分)

1人分 445kcal

菜花小さじ½ 菜花	こごみ30g	「だし 400mL うすくちしょうゆ 大さじ2 みりん大さじ2 塩小さじ½
--------------	--------	---

作りかた

- ①もち米とうるち米は洗っておきます。
- ②わらび、ふきはあくを抜き、塩少々入れた熱湯に 入れてさっとゆで、冷水にとり小さく切ります。
- ③菜花、こごみも塩少々入れた熱湯に入れてさっとゆで、 ⑦ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 冷水にとり、色出しをしてから適当に切ります。
- ④にんじんは小さく角切りにして、水につけてあくを 抜きます。
- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて調味液を作 ります。

- ⑥「① | の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑤ | の調味液 をおこわの水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水 を加えます。「④」のにんじんをのせます。
- **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを 開け、「②」と「③」の具を入れてふたを閉め、炊飯ボタンを 押します。
- ⑨炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

手まりずし

材料(4人分)

1人分 626kcal



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②なべに酢、塩、砂糖、うすくちしょうゆを入れて少し加熱 して、冷ましてあわせ酢を作ります。
- ③「① |の米の水気を切ってから内釜に入れ、水をすし・カレー の焼きあなごはスライスしておきます。 の水位目盛[3|まで加えます。
- **コース選択**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。



- ⑤炊き上がれば、すしおけに移し、あわせ酢を加えて、切る ようにサッと混ぜて、冷ましておきます。
- ⑥鮭、あじ、鯛はスライスして、つけ酢につけます。
- ⑧高菜漬けは葉を広げておきます。
- ④ふたをし、**お米選択/調理** ボタンでお使いの米に合わせ、 ⑨ラップに具をのせ、お好みでわさびをぬり、ひとにぎり のすしめしを置いて、包むようにしてから、丸く形を ととのえます。

海のおこわ

材料(4人分)

1人分 533kcal

もち米カップ3 ほたて150g えび150g はまぐり(設付)400g ぎんなん50g	_ だし 200mL しょうゆ大さじ2 酒大さじ2 塩小さじ½

作りかた

- ①もち米は洗っておきます。
- ②ほたてはよく洗い、熱湯にさっと通しておきます。
- ③えびは殻をむき、背わたをとって、半分に切り、湯通し ⑦[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、[⑥]の調味液
- ④なべに200mLの水を入れて火にかけ、沸騰してきたら はまぐりを加えます。
- 開いたら火を止めて、煮汁をこし、身と殻に分けます。
- ⑤ぎんなんは殻を割り、実を取り出します。 なべに少量の水を入れ、ぎんなんの実を加えてゆでます。 ゆで上がれば皮をむいて、半分に切っておきます。



- ⑥だしに「④」のはまぐりの煮汁、しょうゆ、酒、塩を加えて 調味液を作ります。
- をおこわの水位目盛[3]まで加えます。
- 足りなかったら水を加えます。
- ⑧ふたをし、お米選択/調理ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨残り12分になって、お知らせ音が鳴ったら、ふたを開け、 ほたて、えび、はまぐり、ぎんなんを入れてふたを閉め、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑩炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

作りかた

- ①もち米とうるち米は、洗っておきます。
- ②なべにあずきとたっぷりの水を入れて強火で煮ます。 煮立ったらゆで汁をすて、再び水を600mL加えて弱火 で少しかために煮ます。
- 煮汁がにごらないように注意します。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回 落として空気にふれさせ、色だしをします。



- ④「①」の米の水気を切って内釜に入れ、「③」の煮汁を おこわの水位目盛[3]まで加えます。足りなかったら水を 加えます。そして、あずきを米の上にのせます。
- ⑤ふたをし、**お米選択/調理**ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**炊込・おこわ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

チキンカレー

.....小さじ2

材料(4人分)

1人分 787kcal

777(4)(1)	1 / (/)	/ 0 / KUC
米	しょうが(お) ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニ	…小さじ% 3したもの) …小さじ% …小さじ2 パウダー 25g … 400mL ス 160g
シナモンパウダー		



作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②「①」の米の水気を切って内釜に入れ、水をすし・カレーの 水位目盛[3]まで加えます。
- ③ふたをし、お米選択/調理 ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**すし・カレー**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ④鶏肉は塩、こしょうをふり、唐揚げにします。
- ⑤玉ねぎは薄切りにします。ミキサーにお湯(400mL)と ココナッツパウダーを入れてかくはんします。
- ⑥フライパンにサラダ油を入れて熱し、(A)を加えて中火で 炒めます。
- ⑦香りが出てきたらとり出し、玉ねぎを加えてきつね色に なるまで炒めます。そして(B)を加えて炒めます。
- ⑧更に(C)を加えて炒めたら、トマトジュースと「⑤」の ココナッツを加えて弱火で煮ます。
- ⑨[④|を加え、ヨーグルトとカルダモンパウダーを加えて できあがりです。

カニがゆ

材料(3人分)-五分がゆー

1人分 180kcal

米カップ½	サフラン0.2g
カニ ·······1匹	レモン汁少々
固形スープ ······2コ	三つ葉適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②カニはゆがいておきます。
- ③ゆがいたカニから身をとりだし、レモン汁をかけて おきます。
- ④なべにカニの殻と水(500mL)と固形スープ、サフラン 加えます。ふきんでこしておきます。
- ⑤[① | の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④ | の煮汁を おかゆの水位目盛[1]まで加えます。

足りなかったら水を加えます。



を加えて約30分煮ます。煮詰まりそうになったら、水を ⑥ふたをし、**お米選択/調理**)ボタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。

炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、「③」のカニの身を加えて、少しむらします。

⑧器に盛り、刻んだ三つ葉を散らします。

雑穀がゆ

材料(4人分)

1人分 172kcal

もち米カップ½ うるち米カップ½ きびカップ½ くこの実カップ½ くこの実10g 松の実10g 干し貝柱10g しょうが10g	水 800mL しょうゆ小さじ1 ごま油小さじ1 塩小さじ½ 鶏がらスープの素 大さじ1 スプラウト適量

作りかた

- ①もち米とうるち米ときびは洗っておきます。
- ②くこの実、松の実、干し貝柱は洗っておきます。
- ③しょうがはみじん切りにしておきます。
- ④水800mLに鶏がらスープの素、しょうゆ、ごま油、塩を 加えて調味液を作ります。



⑤「①」の米の水気を切ってから内釜に入れ、「④」の調味液 をおかゆの水位目盛[1]まで加えます。 足りなかったら水を加え、「②」「③」を加えます。

⑥ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、混ぜて器に盛り、スプラウトを添えます。

地中海風リゾット

材料(4人分)

1人分 187kcal

米カップ1	オリーブ油大さじ½
トマト3個	パセリ(乾燥)適量
玉ねぎ½個	コンソメスープ
セロリ	800mL
にんにく2かけ	パプリカ小さじ 1
にんにく2かけ	- パブリカ小さじ l - 塩、こしょう適量

作りかた

- ①米は洗っておきます。
- ②トマトは熱湯にさっと通して皮をむき、種をとり、 ざく切りにします。
- ③玉ねぎ、にんにくはみじん切りにします。
- ④セロリは筋をとり、5mm角に切ります。
- ⑤湯800mLにコンソメ顆粒(15g)を加えてコンソメ スープを作ります。パプリカ、塩、こしょうを加えます。
- ⑥フライパンにオリーブ油(大さじ%)を入れ、にんにくで 香りを出して、玉ねぎ、セロリを入れて炒めます。



- ⑦[①]の米の水気を切ってから内釜に入れ、「⑤]のスープ を**おかゆ**の水位目盛[1]まで加えます。
- 足りなかったら水を加えます。
- [②|のトマトと[⑥|の具材を加えます。
- ⑧ふたをし、お米選択/調理がタンでお使いの米に合わせ、 **コース選択**ボタンを押し、「**おかゆ**」に合わせます。 **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば、器に盛り、パセリを散らします。

33

バナナプリン

蒸し板使用 材料の入れかたは、 24ページ **例A** を参照



材料(4個分)

1個分 136kcal

バナナ1本	
卵2個	ブランデー適量
牛乳 ······250mL	黒密
砂糖 ·······30g	



作りかた

- ①バナナは4つに切り、フライパンで焦げ目をつけ、ブランデーで香り をつけ、シナモンをふりかけておきます。
- ②牛乳に砂糖を入れて溶かし、割りほぐした卵と混ぜます。 ふきんでこしておきます。
- ③器に「①」のバナナを入れ、「②」の卵液を加えて、ラップします。
- ④内釜に水500mLを入れ、蒸し板を入れて「③ |をのせてふたをします。

⑤お米選択/調理ボタンで「調理」の「マルチ 調理」に合わせ、コントロールキーで100℃ **/15分**に設定し、**炊飯**ボタンを押します。

⑥できあがれば、取り出し冷まします。 黒蜜をかけていただきます。

蒸しパン

材料(4個分)

蒸し板使用 ④の材料の入れかたは、 (の) 24ページ **例A** を参照

1個分 226kcal

(強力粉 200g	水 ·······120mL
黒砂糖(粉)20g	黒ごま5g
塩 ····································	松の実 ······ 10g
ドライイースト3g	



作りかた

- ①ボールに強力粉、黒砂糖、塩、ドライイースト、 水を入れます。ボールの中でよくこねます。 ほぼまとまってきたら、まな板に取り出し、 約10分ほどたたきながら、生地を作ります。 途中で黒ごま、小さく切った松の実を加えて よく練ります。
- ②生地がなめらかになったら内釜に入れ、 お米選択/調理ボタンで「調理」の「マルチ調理」 に合わせ、コントロールキーで37℃/40分に 設定し、炊飯ボタンを押します。(1次発酵)

③ブザーが鳴って1次発酵が終われば生地をやさしく押しつぶして ガス抜きし、4つに切り器に入れます。

蒸し板を内釜に入れて、生地のはいった器をのせます。

ふたをし、**お米選択/調理** ボタンで[調理]の[マルチ調理]に 合わせ、 コントロールキー で40°C / 50分に設定し、**炊飯**ボタン を押します。(2次発酵)ブザーが鳴って2次発酵が終われば取り 出します。

- ④内釜に水500mLを入れ、蒸し板を入れ、③をのせてふたをします。
- ⑤お米選択/調理 ボタンで「調理」の「マルチ調理」に合わせ、 **コントロールキー** で100℃/30分に設定し、**炊飯**ボタンを 押します。
- ⑥できあがれば、取り出し冷まします。

簡単ソーセージ

蒸し板使用 材料の入れかたは、 24ページ **例A** を参照



材料(4人分)

1人分 287kcal

玉ねぎ	······ 50g ······ 1片	塩 大さ こしょう	適量
卵白(M) ······	···· 1 個分	パプリカ	遁

作りかた

- ①ボールに豚肉、すりおろした玉ねぎとにんにく、卵白、塩、 こしょう、コリアンダー、シナモン、パプリカを加えて しっかり混ぜ、まきすの数に合わせて分けます。
- ②内釜に入る大きさのまきすに「①」をのせて、円筒状に まとめたら、両端、中央の3か所をたこ糸で縛ります。
- ③内釜に水500mLを入れ、蒸し板を入れて、「② |をのせて ふたをします。
- ④ **お米選択 / 調理** | ボタンで [**調理**] の [マルチ調理] に 合わせ、コントロールキーで100℃/30分に設定し、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑤できあがれば、取り出し冷まします。

材料の入れかたは、 24ページ 例B を参照

材料(4人分)

1人分 70kcal

豆乳 ······ 500mL	「だし 100mL
こがり ····· 10mL	うすくちしょうゆ
^{お好みで)}	小さじ1
ねぎ ········適量	みりん小さじ1
そばの実 ·············適量	塩少々
the state of the s	

(豆乳について)

●豆乳飲料や家庭用豆乳機の豆乳では、きれいに 固まりません。成分無調整で大豆固形成分濃度が 10~14%の豆乳で豆腐が作れるものを選びます。 「豆腐作り用」(専用にがりがセットされている もの)がおすすめです。



作りかた

- ①内釜に入る大きさの器に、にがりを入れます。 次に豆乳を少し加えて、へらでよくかき混ぜながら 徐々に豆乳の全量を加えます。
- ②内釜に水500mLを入れ、「① |をおき、ふたをします。
- ③ **お米選択/調理** ボタンで[**調理**]の[マルチ調理]に 合わせ、**コントロールキー**で80℃/1時間に設定し、 炊飯ボタンを押します。
- ④できあがれば、器に盛ります。
- ●内釜、お湯、容器は高温になっていますのでご注意くだ さい。

- ⑤だしにうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて味をととのえ、 「④」の豆腐に加えます。
- ⑥お好みで刻んだねぎを散らし、ゆでたそばの実をのせます。
- ※にがりの量は目安です。市販の分量表示に従い量を調整 してください。
- 量が不足しても多すぎても豆腐が固まらなかったり、 分離したりすることがあります。
- ※にがりの種類などによってできあがりの状態が変わること があります。

温泉卵

材料の入れかたは、 24ページ 例C を参照

材料(4人分)

1人分 85kcal



·だし ……… 100mL うすくちしょうゆ小さじ1 みりん ………小さじ1

作りかた

- ①内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を加えます。 ふたをします。
- ② **お米選択/調理** ボタンで「<mark>調理</mark>」の「マルチ調理」に 合わせ、**コントロールキー**で**68℃/40分**に設定し、 炊飯ボタンを押します。
- ③できあがれば、取り出します。
- ④三つ葉はさっとゆがいて、茎を小さく切ります。
- ⑤なべにだしとうすくちしょうゆ、みりん、塩を加えて 加熱し、水で溶いたくず粉を加えてとろみをつけます。
- ⑥器に「③」の卵を割り、「④」の三つ葉、「⑤」を加えます。
- ※卵は新鮮なものを使い、その日のうちに食べてください。 ※卵は室温に戻す必要はありません。
- ※卵の個数やサイズによってかたまり具合は異なります。 お好みのかたさに応じて設定時間を調整してください。 ※お湯に入れたまま放置するとかたくなります。

材料の入れかたは、 24ページ 例B を参照

黒皮かぼちゃ(400g程度) ------1個 鶏肉(ミンチ) ……75g いんげん豆 ………1本 にんじん8g 片栗粉 ………小さじ½ 鶏ガラスープ(顆粒)

塩、こしょう少々 だし 500mL しょうゆ小さじ1 塩 少々 酒 大さじ1 片栗粉 適量

作りかた

- ①かぼちゃは上部をスライスし、種を取ります。
- ②いんげん豆、にんじんは小さく切ります。

-----小さじ1

- ③鶏肉に「②」と片栗粉、鶏ガラスープ、塩、こしょうを ⑦ **お米選択/調理**)ボタンで「**調理**」の「マルチ調理」に 加えてよく混ぜます。
- それから「① |のかぼちゃに詰めます。
- ④だしにしょうゆ、塩、酒を加えて混ぜておきます。
- ⑤内釜に入る器を準備し、「③」と「④」を入れます。
- ⑥内釜に水を500mL入れ、「⑤ |をおき、ふたをします。
- 合わせ、 コントロールキー で90°C / 3時間に設定し、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑧できあがれば、切り分けて器に盛ります。煮汁の一部に 水溶き片栗粉を加えてとろ味を出し、かぼちゃにかけます。

はまぐりの煮物

材料(3人分) 1人分 133kcal 材料の入れかたは、 24ページ 例B を参照



作りかた

- ①はまぐりは砂をはかせておきます。
- ②なべにはまぐりを入れ、はまぐりがかぶる程度の水を 加えて煮ます。
- はまぐりが開けば火をとめ、ゆで汁、殻、身に分けます。
- ③しょうゆ、みりん、砂糖、はまぐりのゆで汁を混ぜておき ます。



④内釜に入る器を準備し、はまぐりの身と「③」を入れます。 ⑤内釜に水を500mL入れ、「④」をおき、ふたをします。

- ⑥ **お米選択/調理** ボタンで「**調理**」の「マルチ調理」に 合わせ、**コントロールキー**で80℃/3時間に設定し、 **炊飯**ボタンを押します。
- ⑦できあがれば、器に盛り、木の芽をのせます。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。 お確かめいただいてもわからないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんな症状のときは	もう一度 お調べ ください	閉めましたか、外ぶたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	コースやお米を正しく選びましたか	劣化、損傷していませんか 内 ぶ た パッ キン、負 圧 パッ キンが	が、こびりついていませんか、金底センサーの上に汚れや米つぶなどのぶたパッキンや内釜の外側・底面・	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	2時間以上保温していませんか	つぎたしをしていませんかんがしゃもじを入れたままの保温や	たり、停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜い	吸・排気口をふさいでいませんか	表示部に 2 が表示されていませんか
	参照 ページ	2,7,9	6,26	9,28	10, 17~18, 23	27~28	5,9, 26~27	9,28	11	11,12, 14~16, 20,28	11	11,20, 28	11,20	11	5,6	5,39
こぼ:	中にふき れる、多量 気がもれる	•	•	•	•	•	•	•								
がかた	だったごはん い、しんが 柔らかい	•		•	•	•	•		•	•				•	•	•
	上がった んが焦げる				•		•	•			•					•
が黄	中のごはん ばむ、臭う、 くなる	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•		

症 状	確認してください	処 置
外ぶたが開きにくい	フック部、つゆ受け部、ストッパー部や 内ぶたの調圧孔に米つぶなどが つまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (にア 26~27ページ)
●外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	内ぶたは、正しく取り付けていますか。	内ぶたを取り付けていないと、外ぶたは閉まりません。 内ぶたを取り付けてください。(ア 7,9ページ)
「 カチッ 」と音がしない ●内ぶたが取り付けられ ない	内ぶたのツメが折れたり、変形して いませんか。	使用しないで、お買上げの販売店にご相談ください。 ((こア 7, 27ページ)
7601	フック部、つゆ受け部やストッパ一部 に米つぶなどが入っていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (にア 26ページ)
	「炊飯」ランプが、赤色の点灯になって いませんか。	取消/切ボタンを押して炊飯を中止し、約4分間待ちが表示(点滅表示)が消え、蒸気が出ないことを確認してから、外ぶたを閉めてください。
	炊飯後のごはんをほぐしてすぐでは ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 閉まりにくく感じます。故障ではありません。
外ぶたから「ブーン」と 音がなり続ける	炊飯中に外ぶたを開けていませんか。	取消/切ボタンを押し、ふたを閉め直してからもう一度コースを確認し、炊飯してください。
操作ボタンを押しても 受け付けない	さし込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	さし込みプラグをコンセントに差し込んでください。

症状	確認してください	処 置			
コースがセットできない	お米とコースが対応していないと セットできません。	23ページの「炊飯コースについて(お米/コース)」 17~18ページの「いろいろな炊きかた」の 表を確認して、正しく合わせ直してください。			
予約(タイマー)炊飯が セットできない	予約時刻と現在時刻の差が、短くあり ませんか。	予約時刻を確認してください。 (〔〕ア 22ページ)			
	予約できないコースになって いませんか。	21ページの「コースと予約炊飯について」の表を確認 してください。			
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (江 8, 21ページ) 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量によっては、 予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。			
炊飯時間が長い・短い	続けて炊飯していませんか。 続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長く	なります。			
	お米·コース·水かげんは、 間違っていませんか。	取消/切 ボタンを押し、もう一度お米・コース・水かげんを確認し、設定してください。			
炊飯終了音が出ない	予約炊飯終了音「切」マーク「 〆 」が、 表示されていませんか。	「 〆 」マークを消してください。 (ごア 8ページ)			
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ・テレビが、 接近していませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)			
●炊飯器内部から音がする	炊飯中の「ブーン」音は、内部にある冷却	ファンの音です。故障ではありません。			
●蒸気が勢いよく出る	炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。故障ではありません。				
	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とともに蒸気口から蒸気が勢いよく出ますが、可変圧力による沸とうのためです。故障ではありません。				
	炊飯中や保温中に「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の火力調整によるもので故障ではありません。				
表示部にリルを表示	内釜は、入っていますか。	内釜が入っていないと、炊飯や保温ができません。 内釜を入れてください。			
表示部にUピを表示	内釜の外側(特に底の部分)、 釜底センサーの上に米つぶなどの 異物が、こびりついていませんか。	異物を取り除いてから、 取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。(こう 5, 26, 28ページ)消えない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。			
表示部に』川を表示	96時間を超える保温をしていませんか。	取消/切 ボタンを押してください。			
表示部にリ門を表示	電源から入る雑音の影響を 受けています。	取消/切 ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。			
表示部に U25 を表示	吸·排気口をふさぐ所で使って いませんか。	吸・排気口をふさがない、平らな所で使ってください。(こ 5~6ページ) (取消/切 ボタンを押すと表示が消え、通常に使えます。			
	吸気口がほこりで詰まって いませんか。	ほこりを取り除いたあと 取消/切 ボタンを押すと 表示が消え、通常に使えます。			
表示部に U26 を表示	調理やクリーニングの際、水を規定量 入れましたか。				
表示部にH○○を表示	故障の表示です。販売店にご相談ください。				
さし込みプラグを抜き	本体内部の電気部品に充電するための電	気が流れるためです。			
ナートナートナルナギバルフ	#原本に + 10 + 14 /				



品	番	SR-PX101 / SR-PX101E8	SR-PX181 / SR-PX181E8		
電源		交流100 V	50 / 60 Hz		
炊飯時		1200 W	1350 W		
消費電力	保温時	560 W(18.4 Wh ^{*1})	680 W(24.3 Wh ^{*1})		
	幅	26.4 cm	29.2 cm		
大きさ (約)	奥 行	37.7 cm	40.4 cm		
(47)	高さ	22.5 cm(42.0 cm ^{*2})	25.7 cm(47.8 cm ^{*2})		
質 量(約)		6.1 kg	7.4 kg		
コードの長さ		約 1.0 m			
付 属	品	しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ、蒸し板 各1個			

※1は、1時間当たりの保温時消費電力量です。

※2は、ふたを開けたときの高さです。

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●電源が"切"の状態での消費電力は、約0.5 Wです。(さし込みプラグを接続した状態)
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数50 Hz/60 Hzの切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。またアフターサービスもできません。

	SR-PX101 / SR-PX101E8	SR-PX181 / SR-PX181E8
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	21.0 g	28.3 g
年間消費電力量	86.2 kWh/年	134 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	163 Wh	209 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	18.4 Wh	24.3 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.69 Wh	0.67 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.53 Wh	0.51 Wh

- ●一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米(IJ炊飯)コース、一時間当たりの保温時消費電力量は保温コースの電力量です。
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度などによって変化 しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ●蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。

<mark>さししたとき火花が出る</mark> 故障ではありません。

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です



修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.38~39)でご確認のあと、 直らないときは、まずさし込みプラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	圧力IHジャー炊飯器
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この圧力IHジャー炊飯器の補修用性能 部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造 打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…………

パナソニック お客様ご相談センター 965日 _{受付9時~20時} 電話 タリー 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

電話 アリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させ ていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番 号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある 場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口 にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区 担			V 30 13 C C V 10 V 3 V
京		札 幌 🖀 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
南	小海滨州区	旭 川 🕿 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
東北地区	北海坦地区	帯 広 🖀 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
東北地区		函館 🖀 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区 営 城 7 (022)387-117		青森 🗗 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
出版		秋 田 🏗 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
出版	효사싸다	岩 手 🖀 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宋 北 地 区		仙台市宮城野区扇町7-4-18
## 品			山形市平清水1丁目1-75
# 赤 木 10 (028)689-2555 字都高市上戸祭3丁目3-19 前橋市部町302-1			郡山市亀田1丁目51-15
辞			宇都宮市上戸祭3丁目3-19
		群 馬 🛣 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
首都圏地区		茨城 🗗 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
東京 1 (03)5477-9700 東京都世俗俗宮歌Z7目26-17 山 製 7 (055)222-5822 甲病市宝丁丁目4-13 神奈川 7 (045)847-9720 頻		埼 玉 🗗 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
東京 1 (03)5477-9700 東京都世俗俗宮歌Z7目26-17 山 製 7 (055)222-5822 甲病市宝丁丁目4-13 神奈川 7 (045)847-9720 頻	首都圏地区	千葉 1043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
神奈川 12 (045)847-9720 場点市港南区日野5丁目3-16 新 湯 2025)286-0180 新潟市東区東明丁丁目8-14 石 川 20 (076)280-6608 金沢市王鉾2丁目266番地 富 山 21 (076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4 福 井 21 (0776)21-10622 毎 毎 毎 毎 毎 毎 毎 日 日 日		東京 🛱 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
# 湯 な (025)286-0180		山 梨 🖀 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
# 湯 な (025)286-0180		神奈川 🏗 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
中部地区			新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区		石川 🟗 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区		富山 🗗 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
# 四		福井 🗗 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
# 1	中郊地区	長野 🖀 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
岐阜市 第4丁目42 巨重	中部地区	静 岡 🏗 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
三重		愛 知 🖀 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
 遊費 第 (077)582-5021		岐阜 🛱 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
 京都 で (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地大阪 で (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5		三 重 🖀 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
大阪 7 (06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5 奈良 7 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町800番地 和歌山 7 (073)475-2984 和歌山市中島福区の番地 兵庫 7 (078)796-3140 神戸市境屋区弥栄台3丁目13-4 鳥取 7 (0857)26-9695 鳥取市安長295-1 米子 7 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松江 7 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出雲 7 (0853)21-3133 出雲市政権町416 浜田 7 (0853)22-6629 浜田市下府町327-93 岡山 7 (086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号 広島 7 (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 7 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 7 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 7 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 7 (099)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 春田 7 (0952)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 7 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 7 (097)556-3815 大分市萩原44丁目8-35 宮崎 7 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 7 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 7 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 7 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			守山市水保町1166番地の1
		京都 🖀 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
和歌山 2 (0743/3972/70 人和歌山市中島499-1 兵庫 27 (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 鳥取 27 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松 江 27 (0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33 松 江 27 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 出 雲 27 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416 浜田 27 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡 山 27 (0855)22-6629 浜田市下府町327-93 岡 山 27 (083)273-2720 山口市北区野田3丁目20番8号 広 島 27 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香 川 27 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香 川 27 (083)834-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳 島 27 (088)834-3142 高规市仲田町2-16 愛 媛 27 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福 岡 27 (095)236-9151 佐賀市森町1919-1 長 崎 27 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大 分 27 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮 崎 27 (098)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 27 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大 島 27 (0998)877-1207 浦添市城間4丁目23-11	25線 44 区		大阪市城東区関目2丁目15-5
兵庫 日本	匹 地区	奈良 🖀 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
開東 日本		和歌山 🕿 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
中国地区 中国地区 田野田区 田野田区 田野田区 田野田区 田野田区 田野田田区 田野田田田区 田野田田区 田野田田田区 田野田田田区 田野田田田区 田野田田田田田田田田			神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区			鳥取市安長295-1
中国地区			米子市米原4丁目2-33
田			松江市平成町182番地14
四国地区 (086)242-6236	中国州区		出雲市渡橋町416
広島 で (082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5 山口で (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川で (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島で (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知で (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛で (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡で (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀で (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎で (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分で (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎で (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本で (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島で (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄で (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11	中国地区		
山口 (083)973-2720 山口市小郡下郷220-1 香川 (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 (099)250-5657 康児島市与次郎1丁目5-33 大島 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄 (2098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			岡山市北区野田3丁目20番8号
西川 雪 (087)874-3110 高松市国分寺町国分359番地3 徳島 雪 (088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36 高知 雪 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 雪 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 雪 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 雪 (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 雪 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 雪 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 雪 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 雪 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 雪 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄 雪 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
では、			
高知 (088)834-3142 高知市仲田町2-16 愛媛 (089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 福岡 (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 (095)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
カー カー カー カー カー カー カー カー	四国地区		
福岡 ☎ (092)593-8002 春日市春日公園3丁目48 佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄地区			
佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 長崎 ☎ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 ☎ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
大分 つ (095)830-1658 長崎市東町1919-1 大分 つ (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 つ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 つ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 つ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 つ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄 つ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
九州地区 大分 な (097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35 宮崎 な (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 な (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 な (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 な (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 な (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 熊本 ☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町12-3 鹿児島 ☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄地区 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
第 本	九州地区		
鹿児島 雰 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33 大島 雰 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 塚 (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11	70711701		
大島 ☎ (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
沖縄地区 沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11			
冲桶地区			
	沖縄地区	冲 縄 宮 (098)877-1207	浦添市城間4」目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる PC http://club.panasonic.jp/

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる ※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は………

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

______ パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時〜20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87 と「430# を押してください。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

| 500 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年で使用の圧力 IHI ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 焦げ臭いニオイがする。

ご使用中止

事故防止のため、 使用を中止し、 コンセントから さし込みプラグ を抜いて、必ず 販売店に点検を ご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット